


Manual de despiece

VB-20

Batidora planetaria 20 litros

LÍNEA PANADERÍA



POSICIÓN	CÓDIGO SAP	CÓDIGO INTERNO	NOMBRE
1	-	NO APLICA	TUERCA
2	-	NO APLICA	GOLILLA
3	-	NO APLICA	GOLILLA
4	-	102014000003R004	RETEN DE ACEITE (VB-20/VB-30)
5	-	NO APLICA	NO APLICA
6	-	102014000003R006	RODAMIENTO 6205ZR (VB-20/VB-30)
7	507249	102014000003R007	SEPARADOR
8	503307	102014000003R008	ENGRANAJE DE EMBRAGUE D/ABAJO diametro 76mm (VB-20/VB-30)
9	503308	102014000003R009	POSICIONADOR ENGRANAJE (VB-20/VB-30)
10	503309	102014000003R010	CHAVETA
11	503310	102014000003R011	EJE DE SALIDA (VB-20/VB-30)
12	503311	102014000003R012	CHAVETA
13	503312	102014000003R013	EMBRAGUE DEL EJE DE SALIDA (VB-20/VB-30)
14	503313	102014000003R014	EMBRAGUE DE ENGRANAJE D/ARRIBA (VB-20/VB-30)
15	503314	102014000003R015	TRINQUETE PLANO INFERIOR (VB-20/VB-30)
16	503315	102014000003R016	ENGRANAJE EXTERIOR TRINQUETE (VB-20/VB-30)
17	503316	102014000003R017	BALLESTA (VB-20/VB-30)
18	503317	102014000003R018	RODILLO (VB-20/VB-30)
19	503318	102014000003R019	RUEDA DE ESTRELLAS INTERIOR (VB-20/VB-30)
20	503319	102014000003R020	TRINQUETE PLANOSUPERIOR (VB-20/VB-30)
21	503273	102014000001R036	RODAMIENTO 6203RZ (VB-10/VB-15/VB-20/VB-30)
22	-	NO APLICA	GOLILLA
23	-	NO APLICA	GOLILLA
24	-	NO APLICA	TUERCA
25	-	NO APLICA	TUERCA
26	-	NO APLICA	GOLILLA
27	-	NO APLICA	GOLILLA
28	503320	102014000003R028	RODAMIENTO 6201RZ (VB-20/VB-30)
29	503321	102014000003R029	EJE DEL PUENTE MEDIO TRANSMISION (VB-20/VB-30)
30	-	NO APLICA	CHAVETA
31	503322	102014000003R031	ENGRANAJE INFERIOR TRANSMISION diametro 60mm (VB-20/VB-30)
32	503323	102014000003R032	BUJE DE SEPARACION (VB-20/VB-30)
33	503324	102014000003R033	ENGRANAJE EJE TRANSMISION SUPERIOR diametro 38mm (VB-20/VB-30)
34	-	NO APLICA	NO APLICA
35	503320	102014000003R028	RODAMIENTO 6201RZ (VB-20/VB-30)
36	-	NO APLICA	NO APLICA
37	-	102014000002R037	PROTECTOR
38	-	NO APLICA	TORNILLOS
39	503325	102014000003R039	ENGRANAJE EXTERNO PLANETARIO (VB-20/VB-30) GRANDE EXTERIOR
40	-	NO APLICA	TORNILLOS
41	-	102014000003R041	SOPORTE DE ENGRANAJE PLANETARIO (VB-20/VB-30)
42	-	102014000002R042	TUERCA
43	-	102014000003R043	CASCO (CABEZAL COMPLETO)
44	503327	102014000003R044	TAPA DE CUERPO (VB-20/VB-30)
45	-	NO APLICA	TORNILLOS

LÍNEA PANADERÍA

POSICIÓN	CÓDIGO SAP	CÓDIGO INTERNO	NOMBRE
46	503328	102014000003R046	TAPA DE RODAMIENTO SIMPLE (VB-20/VB-30)
47	503329	102014000003R047	CUBIERTA DE COJINETE BIAIXIAL (VB-20/VB-30)
48	-	NO APLICA	TORNILLOS
49	-	NO APLICA	TORNILLOS
50	503330	102014000003R050	TAPA DE CUBIERTA SUPERIOR (VB-20/VB-30)
51	-	NO APLICA	TORNILLOS
52	503331	102014000003R052	MOTOR COMPLETO INTEGRADO 220V 50HZ 1,1KW (VB-20/VB-30)
53	503331	102014000003R052	MOTOR COMPLETO INTEGRADO 220V 50HZ 1,1KW (VB-20/VB-30)
54	503331	102014000003R052	MOTOR COMPLETO INTEGRADO 220V 50HZ 1,1KW (VB-20/VB-30)
55	503331	102014000003R052	MOTOR COMPLETO INTEGRADO 220V 50HZ 1,1KW (VB-20/VB-30)
56	503332	102014000003R056	SIN FIN MOTOR (VB-20/VB-30)
57	503331	102014000003R052	MOTOR COMPLETO INTEGRADO 220V 50HZ 1,1KW (VB-20/VB-30)
58	503333	102014000003R058	EJE DE ENTRADA (VB-20/VB-30)
59	503334	102014000003R059	CORONA DE BRONCE diámetro 50mm (VB-20/VB-30)
60	503335	102014000003R060	EJE PORTA EMBRAGUE (VB-20/VB-30)
61	-	NO APLICA	TUERCA
62	-	NO APLICA	GOLILLA
63	-	NO APLICA	GOLILLA
64	503336	102014000003R064	PORTA EMBRAGUE (VB-20/VB-30)
65	503337	102014000003R065	MANILLA EMBRAGUE (VB-20/VB-30)
66	503337	102014000003R065	MANILLA EMBRAGUE (VB-20/VB-30)
67	503337	102014000003R065	MANILLA EMBRAGUE (VB-20/VB-30)
68	503337	102014000003R065	MANILLA EMBRAGUE (VB-20/VB-30)
69	503337	102014000003R065	MANILLA EMBRAGUE (VB-20/VB-30)
70	503337	102014000003R065	MANILLA EMBRAGUE (VB-20/VB-30)
71	503337	102014000003R065	MANILLA EMBRAGUE (VB-20/VB-30)
72	503337	102014000003R065	MANILLA EMBRAGUE (VB-20/VB-30)
73	503337	102014000003R065	MANILLA EMBRAGUE (VB-20/VB-30)
74	503338	102014000003R074	EMBRAGUE INTERNO PLANETARIO (VB-20/VB-30)
75	503273	102014000001R036	RODAMIENTO 6203RZ (VB-10/VB-15/VB-20/VB-30)
76	503278	102014000001R053	RODAMIENTO 6204RZ (VB-20/VB-30)
77	503339	102014000003R077	RETÉN DE ACEITE 25X47X10 (VB-20/VB-30)
78	-	NO APLICA	CHAVETA
79	503340	102014000003R079	EJE PLANETARIO (VB-20/VB-30)
80	503340	102014000003R079	EJE PLANETARIO (VB-20/VB-30)
81	503331	102014000003R052	MOTOR COMPLETO INTEGRADO 220V 50HZ 1,1KW (VB-20/VB-30)
82	503331	102014000003R052	MOTOR COMPLETO INTEGRADO 220V 50HZ 1,1KW (VB-20/VB-30)
83	503331	102014000003R052	MOTOR COMPLETO INTEGRADO 220V 50HZ 1,1KW (VB-20/VB-30)
84	503342	102014000003R084	ASPA MOTOR (VB-20/VB-30)
85	503343	102014000003R085	TAPA MOTOR (VB-20/VB-30)
86	-	102014000003R086	MANILLA EMBRAGUE (VB-20)
87	-	102014000003R087	MANILLA EMBRAGUE (VB-20/VB-30)
88	503301	102014000002R088	ESPIRAL (VB-20)
89	503302	102014000002R089	PALETA (VB-20)
90	503303	102014000002R090	GLOBO (VB-20)
91	503304	102014000002R091	BOWL 20LTS (VB-20)

POSICIÓN	CÓDIGO SAP	CÓDIGO INTERNO	NOMBRE
92	-	NO APLICA	TORNILLOS
93	503348	102014000003R093	MANILLA DE PORTA BOL (VB-20/VB-30)
94	503349	102014000003R094	PIN DE POSICIONAMIENTO (VB-20/VB-30)
95	-	NO APLICA	GOLILLA
96	-	NO APLICA	TUERCA
97	-	102014000003R097	PLACA SOPORTE CONDENSADOR (VB-20/VB-30)
98	-	NO APLICA	TORNILLOS
99	-	NO APLICA	GOLILLA
100	503350	102014000003R100	TAPA CONDENSADOR (VB-20/VB-30)
11.1	503356	102014000003R111	CONDENSADOR 150UF 250V (VB-20/VB-30)
11.2	503357	102014000003R112	CONDENSADOR 25UF 450V (VB-20/VB-30)
101	-	NO APLICA	TORNILLOS
102	503351	102014000003R102	ABRAZADERA PLANA (VB-20/VB-30)
103	-	102014000003R103	BASE (VB-20/VB-30)
104	-	NO APLICA	TORNILLOS
105	503352	102014000003R105	EJE TRANSMISION PORTA BOL (VB-20/VB-30)
106	-	NO APLICA	PASADOR
107	503353	102014000003R107	SINFIN TRANSMISION PORTA BOL (VB-20/VB-30)
108	503354	102014000003R108	SEPARADOR TRANSMISION PORTA BOL (VB-20/VB-30)
109	503355	102014000003R109	MANIVELA COMPLETA (VB-20/VB-30)
110	503355	102014000003R109	MANIVELA COMPLETA (VB-20/VB-30)
111	503355	102014000003R109	MANIVELA COMPLETA (VB-20/VB-30)
112	503355	102014000003R109	MANIVELA COMPLETA (VB-20/VB-30)
113	503355	102014000003R109	MANIVELA COMPLETA (VB-20/VB-30)
114	503355	102014000003R109	MANIVELA COMPLETA (VB-20/VB-30)
115	-	NO APLICA	TORNILLOS
116	503358	102014000003R116	ENGRANAJE DE TRANSMISION PORTA BOL (VB-20/VB-30)
117	503358	102014000003R116	ENGRANAJE DE TRANSMISION PORTA BOL (VB-20/VB-30)
118	503358	102014000003R116	ENGRANAJE DE TRANSMISION PORTA BOL (VB-20/VB-30)
119	503358	102014000003R116	ENGRANAJE DE TRANSMISION PORTA BOL (VB-20/VB-30)
120	503358	102014000003R116	ENGRANAJE DE TRANSMISION PORTA BOL (VB-20/VB-30)
121	-	NO APLICA	GOLILLA
122	-	102014000003R122	BIELA PORTA BOL (VB-20/VB-30)
123	-	NO APLICA	GOLILLA
124	-	NO APLICA	GOLILLA
125	-	NO APLICA	TORNILLOS
126	-	NO APLICA	TORNILLOS
127	503359	102014000003R127	INTERRUPTOR ON-OFF 1.1KW 12A (VB-20/VB-30)
128	-	102014000003R128	PLACA (VB-20/VB-30)
129	-	102014000002R129	PORTA BOL
130	-	102014000002R130	BARRA PROTECTORA
131	-	102014000002R131	LIMITADOR DE POSICION
132	-	102014000002R132	EJE DE SALIDA COMPLETO (DEL R-001 AL R0)
133	503305	102014000002R133	KIT EJE DE SALIDA (R022,R024,R041,R074,R075,R076,R077,R078,R079,R080)
134	503306	102014000002R134	KIT EJE Y SINFIN TRANSMISION PORTA BOWL (R105,R106,R107) (VB-20/VB-30)
135	506052	102014000002R135	KIT TRANSMISION PORTA BOWL (R116 AL R125) (VB-20/VB-30)